

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА CS-2

Быстрая и современная возможность вызова обслуживающего персонала одним нажатием кнопки.

## Как работает устройство?

После нажатия кнопки пожелание клиента отображается на экране монитора, который находится в наиболее удобном и хорошо видимом для обслуживающего персонала месте. На экране загорается номер столика - это значит, что сидящий за ним клиент хочет, чтобы его обслужили. В зависимости от того, какую из первых трех кнопок на консоли нажал клиент, на экране загорается красная, оранжевая или зеленая мигающая цифра (см. объяснение цветов и их связь с определенной услугой ниже). Всего на консоли, установленной на каждом столе, имеется четыре кнопки. Четвертая, т.е. самая правая кнопка, дает возможность отменить вызов обслуживающего персонала. Если клиент хочет одновременно получить несколько различных услуг и нажимает несколько кнопок на консоли, цифра на экране начинает мигать соответствующими цветами.



Рисунок 1. Комплект CS-2 на количество столов до 70.

## Значение цветов цифр, отображаемых на экране.

Обслуживание (Service) – красный (см. Рисунок 2).

Напитки (Drink) – оранжевый (см. Рисунок 3)

Счет (Bill) – зеленый (см. Рисунок 4).

Отменить (Cancel) – мигают разные цвета.



Рисунок 2  
Обслуживание



Рисунок 3  
Напитки



Рисунок 4 Счет

## Начало, использование пульта дистанционного управления и монитора.

1. Вставьте две батарейки AAA в пульт от монитора (см. Рисунок 5).
2. Подсоедините один конец адаптера монитора к монитору, а второй – к ИБП (см. Рисунок 1).
3. Подсоедините ИБП к сети.
4. После мигания экрана, длящегося несколько секунд, нажмите на мониторе на кнопку LEARN (см. Рисунок 6). В результате на мониторе появятся четыре цифры: 15, 17, 19 и 21. В течение следующих трех секунд нажмите на любую кнопку на пульте (см. Рисунок 5).
5. Когда Вы нажмете на любую кнопку на пульте, на мониторе замигают четыре цифры. Это означает, что пульт настроен на работу с монитором.
6. Пульт предназначен: для смены звуков монитора и регулировки их громкости, для отмены вызова (для отмены цифры, отображающейся на экране).
7. NB! Пульт не предназначен для настройки консоли! Настройка консолей производится при



Рисунок 5. Пульт дистанционного управления.



Рисунок 6. Кнопки на мониторе.

помощи самих консолей.

- Установите монитор в таком месте, где обслуживающий персонал мог бы без труда следить за экраном.
- При установке монитора на стене или под потолком учтите, что Вам придется пользоваться панелью управления монитором. Это значит, что монитор не стоит устанавливать слишком высоко.

### **Настройка консоли.**

- Сперва установите в любую консоль (см. Рисунок 7) батарейку 23А (12 В).
- На панели управления монитором нажмите на кнопку LEARN – на экране загорится цифра 1.
- Если Вы хотите зафиксировать эту консоль под номером 1, следует на 3 секунды нажать на любую кнопку на этой консоли. После нажатия кнопки цифра 1 будет мигать на экране в течение нескольких секунд. Это означает, что консоль подсоединилась к монитору, и номер зафиксирован.
- Повторите процедуру, описанную в пунктах 1-3, со всеми 70-ю консолями. Каждая консоль должна иметь свой номер.
- Если одна из консолей сломается или потеряется, Вы сможете быстро заменить её любой запасной консолью. Для этого установите в выбранную для замены консоль батарейку 23А (12В).
- На панели управления монитором нажмите на кнопку LEARN – на экране загорится цифра 1.
- Снова нажмите на кнопку LEARN на панели управления монитором – на экране продолжает гореть цифра 1.
- Теперь продолжайте повторно нажимать на кнопку LEARN до тех пор, пока на экране не появится нужная Вам цифра, а затем на 3 секунды нажмите на любую кнопку на выбранной на замену консоли.
- После нажатия любой кнопки на консоли выбранный Вами номер несколько секунд будет мигать на экране. Это означает, что консоль подсоединилась к монитору, и номер зафиксирован.
- Проверьте настройку консоли. Для этого нажмите на консоли на кнопки, обозначающие различные виды услуг, а затем на кнопку отмены.
- NB!** Если Вы занимаетесь заменой и настройкой запасной консоли, учтите, что этот процесс аннулирует все номера столиков, отображающиеся на экране.
- Если консоль по какой-либо причине больше не работает, прежде всего проверьте, в порядке ли батарейка. **NB!** В любом случае удалите батарейку из неработающей консоли, т.к. она может повредить консоль при протечке.



**Рисунок 7. Консоль**

**CS-1 состоит из следующих компонентов:** монитор (2 шт), пульт управления монитором (2 шт), батарейки AAA (4 шт), консоли с кнопками (80 шт), батарейки 12В 23А (80 шт), ИБП (2 шт), настенное крепление для монитора (2 шт), держатели для рекламы из прозрачного пластика (80 шт), наклейки с инструкциями (80 шт), инструкция по эксплуатации (3 шт), инструкция по эксплуатации для посетителя (80 шт), отвертка (1 шт), чемодан для транспортировки (2 шт).